

Corretto riscaldamento con regolazione della combustione

1. passo

Aprire lo sportello di vetro (entra in funzione la regolazione della combustione) e dissodare la cenere aiutandosi con un pezzo di legno. Qualora la cenere risultasse troppa, bisogna rimuoverla dal focolare. Utilizzare eventualmente un aspiratore per cenere.



2. passo

Pulire lo sportello di vetro sempre a freddo, eventualmente utilizzando della carta oppure un detergente per vetri fra quelli in commercio. Si prega di non utilizzare agenti abrasivi oppure dei panni!



3. passo

Disporre la quantità di legna indicata dal costruttore della stufa in modo incrociato nel focolare. Si possono usare anche bricchetti di legno, dopo averli però divisi in più parti, dato che acquisteranno in volume durante il processo di combustione.



4. passo

Disporre sempre della legna più piccola sopra ad un pezzo di legna più grande. In questo modo il fuoco può sprigionarsi più velocemente, una volta acceso.



5. passo

Mettere gli accenditori in cima, sopra la legna più piccola. Accendere la catasta di legna sempre iniziando dall'alto. In questo modo è garantita una combustione uniforme e si sviluppa meno fumo.



*Attenzione durante i periodi di transizione (marzo/aprile - settembre/ottobre)!
Il camino potrebbe spingere il fumo in senso opposto in quanto la temperatura esterna risulta troppo alta. In questo periodo sarebbe importante accendere il fuoco sempre al mattino.*

Un suggerimento:

Prendere un accendino e accendere il fuoco mentre lo sportello di vetro è agganciato all'angolo superiore. Qualora la fiamma si direzioni verso l'interno è un segnale che l'accensione del fuoco è consigliabile.



6. passo

Una volta che gli accenditori bruciano, agganciare lo sportello di vetro senza chiuderlo completamente. Questo provoca l'afflusso di aria addizionale per la combustione.

Questo stato dovrebbe essere mantenuto finché la stufa raggiunge una temperatura di 100° (osservare il display). Dopodiché lo sportello potrà essere chiuso completamente.



7. passo

D'ora in poi sarà la regolazione della combustione a gestire la tua stufa e chiuderà la valvola dell'aria comburente in modo automatico quando il processo di combustione sarà terminato.



Informazioni

- Durante la fase di accensione non dovrebbero essere accese cappe aspiranti, ventilazioni dei vani oppure aspiratori.
- Dopo circa 8 ore potrà riaccendere la stufa, come sopra descritto
- Gli oggetti infiammabili devono essere ad una distanza di sicurezza sufficiente rispetto alla stufa
- Si consiglia di bruciare solamente legna non trattata, asciugata all'aria aperta, e mai dei resti. L'immondizia nella stufa è un veleno per l'ambiente!

La tua stufa è stata costruita utilizzando le ultime innovazioni tecnologiche e di conseguenza pone l'accento nel rispetto dell'ambiente.

Il presupposto per una lunga durata è la corretta gestione. Si prega di leggere attentamente questo manuale e di seguire i singoli passi.

Il mancato rispetto delle regole contenute in questo manuale potrebbe creare danni materiali e, in casi estremi, anche a lesioni personali!

Stolzlechner Ferdinand